

PROSEC

PALOVAROITTIMEN MAGNEETTIKIINNIKE

ASENNUSOHJE

- a) Magneettikiinnikkeen sileä puoli (ilman magneetteja) on asennettava oikeaan kohtaan huonetta palovaroittimen käyttöohjeen mukaisesti. Varmista, että pinta on tasainen, kuiva sekä pölystä ja rasvasta vapaa. Kun magneetti on kiinnitetty, sitä ei voi irrottaa tai siirtää
- b) Poista suojakalvo ja aseta kiinnikkeen liimapinta kattoon vasten. Paina kevyesti vähintään 10 sekunnin ajan.
- c) Palovaroittimen magneettikiinnikkeen vastapuoli (magneeteilla) asennetaan palovaroittimen taustalevyn alapuolelle. Poista suojakalvo ja aseta kiinnikkeen liimapinta varoittimen taustalevyä vasten. Paina kevyesti vähintään 10 sekunnin ajan.
- d) Kun molemmat kiinnikkeen vastakappaleet ovat kiinni, palovaroitin voidaan asentaa kattoon.



(a)



(b)



(c)



(d)