



FIN

Tulvakynnys Cetap 920 mm ja 1020 mm asennus

Tulvakynnys 920 mm: Vanerilista 24 x 27 x 920 mm, RST-kynnys 1 mm 25 x 35 x 920 mm.

Tulvakynnys 1020 mm: Vanerilista 24 x 27 x 1020 mm, RST-kynnys 1 mm 25 x 35 x 1020 mm.

Tulvakynnyksen asennusohje:

1. Levitä liima lattiaan/vanerilistaan.
2. Aseta vanerilista paikoilleen.
3. Vedeneristä vanerilista.
4. Levitä liima RST-listan pohjaan/vanerilistan päälle.
5. Aseta RST-lista paikoilleen.
6. Tee lovet karmiin RST-listan mukaisesti ja aseta karmi listan päälle.
7. Viimeistele saumat homeen kestäväällä saniteettisilikonilla.

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä asioissa käänny maahantuojan puoleen:

Lektar Oy, Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki. Puh. 09 413 55 100. Sähköposti: [info@lektar.com](mailto:info@lektar.com).

SE

Tröskel i rostfritt stål Cetap 920 mm och 1020 mm

Rostfritt stål tröskel 920 mm: Plywoodlist 24 x 27 x 920 mm, rostfritt stål-tröskel 1 mm 25 x 35 x 920 mm.

Rostfritt stål tröskel 1020 mm: Plywoodlist 24 x 27 x 1020 mm, rostfritt stål-tröskel 1 mm 25 x 35 x 1020 mm.

Montering av rostfri tröskel:

1. Applicera lim på golvet/plywoodlisten.
2. Placera plywoodlisten på plats.
3. Lägg tätskikt över plywoodlisten.
4. Applicera lim på botten av rostfritt stål-listen/på plywoodlisten.
5. Placera rostfritt stål-listen på plats.
6. Skär ut karmen enligt tröskeln och placera ramen över listan.
7. Avsluta fogarna med mögel resistent sanitetssilikon.

För alla frågor relaterade till produkten, vänligen kontakta importören:

Lektar Oy, Hiekkakiventie 7, 00710 Helsingfors. Tel. 09 413 55 100. E-post: [info@lektar.com](mailto:info@lektar.com).



EN

Stainless steel -threshold 920 and 1020 mm

Stainless steel -threshold 920 mm: Veneer 24 x 27 x 920mm, Stainless Steel Threshold 1mm 25 x 35 x 920 mm.

Stainless steel -threshold 1020 mm: Veneer 24 x 27 x 1020 mm, Stainless Steel Threshold 1mm 25 x 35 x 1020 mm.

Instructions for installation stainless steel -threshold 920 and 1020 mm:

1. Apply adhesive on plywood/on the floor.
2. Install and waterproof the threshold.
3. Add adhesive under the threshold/veneer.
4. Install the threshold.
5. Cut out the doorframe according to the threshold.
6. Finalize with mold-resistant sanitary silicone.

In all matters related to the product, contact the importer:

Lektar Oy, Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki. Tel. 09 413 55 100. Email: [info@lektar.com](mailto:info@lektar.com).