














VAROITUS! Kiinnitä kaappi seinään, jotta estetään tuotteen kaatuminen. Kiinnitystarvikkeet eivät sisälly pakkaukseen, koska eri seinämateriaalit vaativat erilaiset kiinnitystarvikkeet. Varmista, että ostat oikeanlaiset kiinnikkeet.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.





H2  L-128 x 2	K1  x 4	O16  x 4	N5  US3,5x16 x 16	P0  ø 5 x 68
D1  x 12*	P3  ø 10 x 4	I2  UP3x12 x 2	Q9  x 1	





1





2




3



4



x1



5

